

## MANUALE D'USO PER HUMIDOR

\*\*\*\*

### *Fase I*

Pulire l'interno dell'humidor con una spugna umida prima del primo utilizzo, bagnando la spugna con acqua distillata o con una soluzione umidificante.

### *Fase II*

Riempire parzialmente una ciotola di acqua distillata o di una soluzione umidificante; immergere fino a metà l'umidificatore nella ciotola; lasciare in acqua per circa 3 minuti; poi strizzare il liquido in eccesso.

### *Fase III*

Installare l'umidificatore nell'humidor e lasciarlo chiuso per 24 ore.

### *Fase IV*

Aprire l'humidor e ripetere la Fase II e III. Questa fase prepara l'humidor al primo utilizzo.

### *Fase V*

Controllare periodicamente il livello di umidità con l'igrometro in dotazione.

---

### **Avvertenze:**

- Non rimuovere l'igrometro installato nell'humidor, ove fosse già attaccato alla parete interna dell'humidor.
- L'igrometro installato o quello che troverete nell'humidor non ha bisogno di essere calibrato.
- L'igrometro deve indicare un'umidità costante tra il 65-75%.
- Conservare l'humidor in un luogo fresco, asciutto e lontano dalla luce diretta del sole o di altre forme di calore e/o condotti di aria condizionata.